


# KAUGJUHITAVATE PISTIKUPESADE KASUTUSJUHEND

## Toimingud:

- \* Puldi leedtuli näitab signaali olekut
- \* Vastuvõtja märgutuli süttib, kui seade on sees
- \* Nii puldis kui ka vastuvõtjas on 4 kanalit ja 4 signaali
- \* Puldi ja vastuvõtja sagedust on võimalik seadistada




Nr.	Pildil	Nr.	Pildil	Nr.	Pildil
1.	Puldi leed signaalituli	4.	Puldi patarei kaas	7.	Pistikupesa signaali seadistus
2.	ON/OFF nupud	5.	Pistikupesa leed signaalituli	8.	Pistikupesa kanalite seadistus
3.	Signaali seadistus puldil	6.	Pistikupesa	9.	Pistikupesa

## Signaali ja kanalite seadistamine


### \* Signaali seadistamine

Vali sama signaal nii puldile kui ka vastuvõtjale.  
Vaata allpool toodud näiteid võimalikest variantidest.  
Valida on nelja erineva variandi vahel:



### \* Kanalite seadistamine

Aseta vastuvõtja samale sagedusele valides sama kanal nii puldile kui ka vastuvõtjale.  
Vaata allpool toodud näiteid võimalikest variantidest.  
Valida on nelja erineva variandi vahel:



NB! Kui märkad seadme töös häireid, siis seadista kanal uuesti.